



Der zur Verfügung stehende Zwischenraum zwischen Anschlüssen und der Wand des Aufstellraums beträgt ca. 14 mm. Bei Bedarf könnte es notwendig sein, einen größeren Zwischenraum in der Tiefe durch eine zusätzliche Wischleiste oder mit einer Nische in der Wand zu schaffen.

Legende

- | | | |
|--|--|---|
| 1) Anschluss Thermostatfühler $\varnothing \frac{1}{2}$ " Innengewinde | 4) Anschlüsse für Kreislauf
Sicherheitswärmetauscher $\varnothing \frac{1}{2}$ " Außengewinde | 9) Externe Frischluftzufuhr (Anschluss wahlweise) |
| 2) Zulaufanschluss $\varnothing 1\frac{1}{4}$ " Innengewinde | | |
| 3) Anschluss Fühler
Sicherheitswärmetauscher $\varnothing \frac{1}{2}$ " IG | 5) Rücklaufanschluss $\varnothing 1\frac{1}{4}$ " Innengewinde | |
| | 6) Ablaufanschluss $\varnothing \frac{1}{2}$ " Innengewinde | |