

Northstar Betonfarbe 2,2kg

Nordpeis Kaminanlagen werden mit unbehandeltem Beton geliefert. Daher kann die Ausführung variieren.

Wenn Sie eine gleichmäßige Oberfläche **im Betonlook** wünschen, empfehlen wir, Ihre Kaminanlage mit **Northstar Betonfarbe** für Kaminanlagen streichen



Produktbeschreibung

Die zu bestreichende Fläche sollte frei von losen Stückchen, Staub und Fett sein. Risse und Löcher müssen mit einer entsprechenden Spachtelmasse oder Acryl ausgebessert werden. Vor dem Auftragen der Farbe muss die Oberfläche befeuchtet werden. Nicht saugfähiges Material muss nicht befeuchtet werden.

Mischen Sie die Betonfarbe mit Wasser (verwenden Sie einen Bohrmaschine mit Farbmischer).

Mindestens 2 Minuten mischen, bis keine Klumpen mehr vorhanden sind. 4-5 Minuten stehen lassen und dann erneut für ca. 1 Minute mischen. Die Wassermenge kann ein wenig reduziert werden, wenn die Farbe dicker werden soll, um mehr Textur zu erzeugen.

Mit einem breiten Pinsel oder einem Farbroller auftragen

Mit einem Schaumstoff-Roller erreicht man das glatteste Ergebnis, während ein Pinsel Schatteneffekte erzeugt. Die Betonfarbe sollte einfach zu verstreichen sein, aber nicht rinnen. Je nach Auftragen erhält die Farbe ein unterschiedliches Erscheinungsbild. Die Farbe wird nass-in-nass und von Ecke zu Ecke aufgetragen. Für gewöhnlich sollte ein Anstrich reichen, um die gewünschte Oberfläche zu erzielen. Sind mehrere Anstriche notwendig, warten Sie 6-8 Stunden und befeuchten Sie die Oberfläche danach erneut, bevor Sie den nächsten Anstrich aufbringen. Oberflächen- und Lufttemperatur sollen nicht unter 10° C sein. Streichen Sie die Farbe nicht auf heißen Beton oder unter starker Sonneneinstrahlung. Die Topfzeit beträgt zwischen 90-120 Minuten.

Wenn Ihnen eine andere Farbe lieber ist, kann die Kaminanlage auch mit wasserbasierter Farbe angestrichen werden.

Tipps:

Wie man einen unbehandelten Kamin streichen kann:

Die Vorgehensweise ist in etwa die gleiche wie bei allen anderen Malerarbeiten.

Stellen Sie sicher, dass der Untergrund sauber, fest und trocken ist.

Verwenden Sie Abklebeband am Heizeinsatz, Türrahmen sowie an allen anderen Stellen, welche Sie vor Farbe schützen wollen.

Hinweis: Sie sollten den Kamin zum Aushärten des Lacks zuvor schonmal angefeuert haben, bevor Sie das Abklebeband verwenden. Andernfalls riskieren Sie, dass sich der Lack beim Abziehen des Klebebandes löst.

Wenn der Untergrund Verfärbungen aufweist, können Sie vor dem Streichen eine Grundierung verwenden.

Dann können Sie 2 Anstriche mit gewöhnlicher mineralischer Farbe auf Wasserbasis vornehmen.

PS: Einige unserer Kaminanlagen werden im speziellen Colorado-Beton geliefert, welcher eine fertig gewachste und polierte Oberfläche hat. Die Oberfläche von Colorado-Beton kann nicht nachbehandelt oder gestrichen werden

Farbgestaltung Ihrer Kaminanlage

Die meisten unserer Kaminanlagen werden in einer unbehandelten Betonoberfläche geliefert. Sie können ihn folglich jederzeit in der Farbe Ihrer Wahl individualisieren. Viele Menschen fragen sich jedoch, welche Art von Farbe sie beim Streichen der Kaminanlage verwenden sollen. Hier ist die Antwort einfach. Verwenden Sie einen mineralischen, wasserbasierten Anstrich in der gewünschten Farbe.

Dispersionsfarben sind keine hitzebeständigen Farben, eine entsprechende Beschichtung weist in der Regel nach einiger Zeit Risse auf und beginnt abzublättern.

Das liegt an den enthaltenen Kunststoffen, welche sich von der Hitze verformen und auf Dauer porös werden.



Die Kaminanlage muss nicht immer weiß sein