



Maße Serie ZVI für externe Frischluftzufuhr

Holzherde mit Rauchausgang rechts*



Modelle	A	B	C	D	E	F	H	ø
ZVI 60	96	64	468	117	17	97	270	95
ZVI 90	96	64	768	175	17	97	270	95

Maße in mm



* Holzherde mit Rauchausgang links sind symmetrisch. Die externe Frischluftzufuhr befindet sich immer auf der Seite der Brennkammer.